


Breve descrizione dell'Euroset 5015



Tasti

- 1 tasti di selezione rapida
- 2 tasto ripetizione sel.
- 3 tasto R (Flash)
- 4 tasto Muto (Mute)
- 5 tasto Shift
- 6 tasto per abbassare il volume
- 7 tasto viva voce
- 8 tasto per alzare il volume
- 9 tasto di memorizzazione
- 10 tasto di blocco * /sblocco della selezione
- 11 tasto Reset (azzeramento contatore durata della chiamata)
- 12 tasto Pausa

* ad eccezione del numero di emergenza

Simboli del display

- ⇨ in modo memoria
- ┌ in modo shift premuto
- stand-by
- ⊘ funzione Mute attivata
- o cursore durante la regolazione (ad es. volume)
- u tasto R premuto
- P pausa
- ≡ memoria vuota
- inserimento PIN
- ≡ ≡ ≡ durante tentativo di collegamento: telefono bloccato
- 0 - 9 numero di telefono

Con selezione multifrequenza:

- n - tasto * premuto
- tasto # premuto

Solo se il servizio è fornito dalla rete del vostro operatore:

- ⚡ avviso di chiamata attivo
- ↳ trasferimento immediato della chiamata
- ↳[⊙] trasferimento di chiamata in caso di mancata risposta
- ↳_r trasferimento di chiamata se occupato

Avvertenze di sicurezza

Durante il posizionamento, il collegamento e l'uso del telefono attenersi alle indicazioni riportate di seguito:

- ◆ Utilizzare solo i cavi forniti in dotazione, in caso di sostituzione assicurarsi che siano identici agli originali.
- ◆ Collegare appropriamente il cavo di linea.
- ◆ Verificare il perfetto inserimento nelle apposite prese dei connettori di linea e del microtelefono.
- ◆ Posizionare l'apparecchio su una superficie non sdruciolevole.
- ◆ Per tutelare la vostra sicurezza e per non danneggiare il telefono evitare assolutamente di utilizzarlo in stanze da bagno o in cabine della doccia (ambienti umidi). Il telefono non è impermeabilizzato.
- ◆ Non esporre il telefono a fonti di calore, ai raggi solari diretti o ad interferenze di altri dispositivi elettrici.
- ◆ Proteggere il telefono da umidità, polvere, liquidi e vapori aggressivi.
- ◆ Far aprire il telefono solo da tecnici autorizzati.
- ◆ Non inserire oggetti appuntiti e metallici in alcuna delle fessure o prese.

- ◆ Non trasportare il telefono sostenendolo per i cavi.
- ◆ Se si cede l'Euroset 5015 a terzi, consegnare loro anche le istruzioni d'uso.



INFORMAZIONE AGLI UTENTI

ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.



Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Messa in funzione del telefono

Consigli per il posizionamento

- ◆ Non esporre mai il telefono a fonti di calore o a raggi solari diretti.
- ◆ Temperatura consigliata per il funzionamento: da +5°C a +40°C.
- ◆ Il telefono va collocato ad almeno un metro di distanza da altri dispositivi elettrici onde evitare interferenze reciproche. La mancata osservanza di tale distanza può peggiorare la qualità della comunicazione telefonica.
- ◆ Non collocare il telefono in ambienti particolarmente polverosi, ciò potrebbe ridurre la vita del telefono.
- ◆ Pulire il telefono solo con un panno umido o antistatico. Non utilizzare mai un panno asciutto (onde evitare di generare cariche elettrostatiche che possono danneggiare il telefono) nè detersivi aggressivi.
- ◆ I componenti dell'apparecchio (per es. i piedini d'appoggio) potrebbero lasciare tracce sulle superfici di mobili laccati o lucidi. Prendere pertanto le necessarie precauzioni.

Collegamento

Collegare l'estremità corta del cavo a spirale del microtelefono nell'apposita presa del microtelefono e quella lunga alla presa situata sul lato inferiore dell'apparecchio e contrassegnata dal simbolo . Il cavo di linea va attestato da un'estremità nella presa a parete utilizzando eventualmente l'apposito adattatore detto spina tripolare con presa jack (non inclusa nella confezione) se la vostra presa prevede questo tipo di attacco; l'altra estremità va inserita nella presa contrassegnata con  situata sul lato inferiore dell'apparecchio.

A questo punto il telefono è pronto per l'uso.



Telefonare

Comporre un numero di telefono



Sollevare il microtelefono, comporre il numero.

Dopo la ventesima cifra, il numero visualizzato sul display scorre da destra a sinistra. Con il tasto **[P]**, durante la selezione del numero è possibile inserire pause a partire dalla seconda cifra in poi.

Ripetizione dei numeri selezionati

Gli ultimi cinque numeri selezionati (di non oltre 32 cifre) vengono automaticamente memorizzati.



Sollevare il microtelefono (oppure premere il tasto viva voce **[☎]** finché si sente il segnale di linea).



Premere il tasto di ripetizione della selezione finché viene visualizzato il numero di telefono desiderato con il numero della posizione (1...5 a sinistra).



Digitare il numero della posizione (1...5) corrispondente al numero che si vuole richiamare.

Il numero viene selezionato nuovamente.

Selezione di numeri con i tasti di selezione rapida



Sollevare il microtelefono (oppure premere il tasto viva voce **[☎]** finché si sente il segnale di linea). (Se necessario premere **[↵]** per selezionare il numero memorizzato nella 2a posizione del tasto).



Premere il tasto di selezione rapida.

Memorizzare i numeri di telefono

Diverse impostazioni del telefono vanno salvate con il tasto di memorizzazione **[☎]** in modo da renderle disponibili in modo permanente.

Per **annullare** la procedura di impostazione (per es. dopo aver effettuato un'immissione errata) senza effettuare la memorizzazione, invece di premere il tasto **[☎]** a conclusione della procedura, riagganciare il microtelefono. L'impostazione originaria viene mantenuta.

Memorizzare con la funzione Block notes

È possibile memorizzare numeri di telefono anche con la funzione Block notes, ossia nel corso di una conversazione.

Memorizzare i numeri di selezione rapida

Nelle due posizioni di ogni tasto di selezione rapida è possibile memorizzare fino a 20 numeri di telefono (o anche funzioni, v. pag. 7).



Sollevare il microtelefono, premere il tasto di memorizzazione. (Per memorizzare nella 2a posizione premere anche **[↵]**).



Premere il tasto di selezione rapida nel quale si desidera memorizzare il numero telefonico. Se nel tasto è già memorizzato un numero di telefono, esso viene visualizzato sul display. Se la memoria del tasto è vuota, sul display viene visualizzato **[☎]**.

A questo punto è possibile inserire il numero seguendo le due procedure di "memorizzazione" di seguito indicate:

Memorizzare digitando manualmente il numero



Inserire il numero da memorizzare (max. 32 cifre).



Memorizzare dalla lista di ripetizione della selezione:



Premere il tasto di ripetizione della selezione finché sul display viene visualizzato il numero di telefono desiderato.



Premere il tasto di memorizzazione. Riagganciare il microtelefono.

Premendo **[P]** è possibile memorizzare le pause (non nella prima posizione).

Dopo la ventesima cifra, gli eventuali numeri successivi scorrono da destra a sinistra sul display.

Cancellazione di tutti i numeri di selezione rapida



Sollevare il microtelefono, premere in sequenza i tasti indicati.










Premere il tasto di memorizzazione. Riagganciare il microtelefono.

Impostare il telefono



Impostare il volume della suoneria

È possibile impostare 7 diversi livelli di volume della suoneria fino a disattivarla completamente (impostazione alla consegna: livello 7).

◆ Impostare il volume con il telefono in stand-by:








-    Sollevare il microtelefono, premere in sequenza i tasti indicati.
-  ...  Regolare il volume con il tasto Alto / Basso.
-   Premere il tasto di memorizzazione. Riagganciare il microtelefono.

◆ Impostare il volume mentre il telefono squilla:

Prima di sollevare il microtelefono, premere  ... . Viene memorizzato l'ultimo valore impostato.








Impostare la frequenza della suoneria

La frequenza (tonalità) della suoneria può essere impostata su 3 livelli (all'acquisto il volume è impostato sul livello 3).

-    Sollevare il microtelefono, premere in sequenza i tasti indicati.
-  ...  Premere uno dei tasti 1...3: per selezionare la tonalità preferita.
-   Premere il tasto di memorizzazione. Riagganciare il microtelefono.

Impostare la melodia della suoneria








Per la suoneria è possibile impostare 10 melodie diverse (impostazione di fabbrica: melodia 0).

-    Sollevare il microtelefono, premere in sequenza i tasti indicati.
-  ...  Premere uno dei tasti 0 ... 9.
-   Premere il tasto di memorizzazione. Riagganciare il microtelefono.

Impostare il volume del ricevitore del microtelefono


Questa impostazione può essere d'aiuto a chi ha lievi problemi di udito ma non può risolvere problemi di ipoacusia seri.

Il volume del ricevitore può essere impostato e memorizzato su 3 livelli (impostazione di fabbrica: livello 1).

-    Sollevare il microtelefono, premere in sequenza i tasti indicati.
-  ...  Regolare il volume con il tasto Alto / Basso.
-   Premere il tasto di memorizzazione. Riagganciare il microtelefono.

Funzione Mute

Disattivando, tramite il tasto Mute, il ricevitore e il microtelefono l'interlocutore non potrà più sentirvi. Se attivata sentirà una melodia.

-  Durante una conversazione: premere il tasto Mute. Premendo di nuovo il tasto si riattiva l'audio.


Impostare il volume dell'altoparlante

Durante una conversazione in viva voce, è possibile regolare e memorizzare il volume su 7 livelli (impostazione di fabbrica: 7).

-  ...  Regolare il volume con il tasto Alto / Basso.

Attivare/disattivare l'ascolto amplificato

Le persone presenti sul posto possono partecipare alla conversazione telefonica tramite il viva voce incorporato.

-  Durante una conversazione: premere il tasto viva voce. Premendo di nuovo il tasto si disattiva il viva voce.



Se il viva voce è stato attivato e il microtelefono è sollevato, è possibile ascoltare la conversazione ma non è possibile intervenire (il microfono è disattivato).

Se il viva voce è stato attivato e il microtelefono è agganciato, funzionano sia il microfono che il ricevitore del viva voce per cui è possibile sia ascoltare che intervenire nella conversazione.


Attivare/disattivare il viva voce

Con questo telefono è possibile telefonare (ed eseguire impostazioni) anche se il microtelefono è agganciato (usando il tasto viva voce). La distanza ideale dal microfono durante la conversazione in viva voce è di circa 50 cm.


◆ Attivazione durante la conversazione tramite il microtelefono:

-  +  Riagganciare il microtelefono tenendo premuto il tasto viva voce.

◆ Attivazione prima della composizione del numero

-  Prima di comporre: premere il tasto viva voce, si deve sentire il tono di linea.

Disattivazione del viva voce

-  Durante la conversazione, sollevare il microtelefono.

Attivazione/disattivazione della melodia su attesa (quando è stato premuto il tasto Mute)

È possibile attivare e disattivare la melodia su attesa quando sul telefono è attivata la funzione Mute (impostazione di fabbrica: attiva).



Sollevare il microtelefono, premere in sequenza i tasti indicati.



0: disattivare; **1**: attivare.



Premere il tasto di memorizzazione. Riagganciare il microtelefono.

Attivazione/disattivazione del blocco del telefono

È possibile bloccare la selezione di ogni numero ad eccezione di quello di emergenza eventualmente impostato. È comunque possibile rispondere alle telefonate in arrivo.



Sollevare il microtelefono, premere in sequenza i tasti indicati.



0: sbloccare; **1**: bloccare.



Inserire il PIN.



Premere il tasto di memorizzazione, quindi riagganciare il microtelefono.

Quando il telefono è bloccato, sul display viene visualizzato .

Chiamata di emergenza

Memorizzando un numero di emergenza, questo verrà chiamato **anche con il telefono bloccato** semplicemente sollevando il microtelefono (o premendo il tasto viva voce) e premendo un tasto qualsiasi (eccetto),),), e).

In questa condizione non è possibile selezionare altri numeri di telefono mentre è possibile rispondere alle chiamate in arrivo.

Attivare la procedura



Sollevare il microtelefono, premere in sequenza i tasti indicati.



Inserire il PIN (impostazione di fabbrica: 0000).

Memorizzare il numero di emergenza



Inserire il numero di emergenza (max. 32 cifre senza inserire pause di selezione poiché premendo il tasto il numero in fase di inserimento verrebbe cancellato).

o ...



Cancellare il numero di emergenza

Premere il tasto di ripetizione della selezione.



Premere il tasto di memorizzazione. Riagganciare il microtelefono.

Sospendere il blocco del telefono temporaneamente (per una chiamata)



Sollevare il microtelefono, premere il tasto di blocco, inserire il PIN.



Selezionare il numero di telefono.

Dopo aver riagganciato il microtelefono il blocco del telefono è nuovamente attivo.

Bloccare/sbloccare i numeri di selezione rapida

Onde evitare modifiche non volute e non autorizzate dei numeri memorizzati è possibile bloccare (proteggendola con un PIN personale) la procedura di modifica.



Sollevare il microtelefono, premere in sequenza i tasti indicati.

(Eventualmente premere per bloccare/sbloccare il tasto di selezione rapida nel secondo livello).



Inserire il PIN (impostazione di fabbrica: 0000).



0: tasti di selezione rapida non bloccati
1: tasti di selezione rapida bloccati.



Premere il tasto di memorizzazione. Riagganciare il microtelefono.

Modificare il PIN



Sollevare il microtelefono, premere in sequenza i tasti indicati.



Inserire il PIN attuale (impostazione di fabbrica: 0000).



Inserire il nuovo PIN (4 cifre).



Inserire nuovamente il nuovo PIN per conferma.




Premere il tasto di memorizzazione. Riagganciare il microtelefono.

Visualizzazione della durata delle chiamate

Il telefono è in grado di visualizzare la durata approssimativa delle chiamate (max. 99 min. e 59 sec.). Se la funzione è attivata, la visualizzazione inizia 12 secondi dopo aver digitato l'ultima cifra del numero.










Azzerare il contatore per la chiamata in corso

In un momento qualsiasi durante la conversazione:


-  Premere il tasto di reset.
Il conteggio riparte da 0 min. e 0 sec.










Attivazione/Disattivazione

Per impostazione di fabbrica la visualizzazione della durata delle chiamate è già attivata.








-      Sollevare il microtelefono, premere in sequenza i tasti indicati.
-  /  **0:** disattivare; **1:** attivare.
-   Premere il tasto di memorizzazione. Riagganciare il microtelefono.

Impostazione del tempo di pausa

Se necessario, è possibile cambiare la durata della pausa introdotta premendo il tasto  (a partire dalla seconda cifra) a 1, 3 oppure 6 secondi (impostazione di fabbrica: 3 secondi).

-      Sollevare il microtelefono, premere in sequenza i tasti indicati.
-  ...  **0:** 1 sec.; **1:** 3 sec.; **2:** 6 sec.
-   Premere il tasto di memorizzazione. Riagganciare il microtelefono.



Impostare il tipo di selezione

-    Sollevare il microtelefono, premere in sequenza i tasti indicati.
-  /  **1:** selezione multifrequenza
2: selezione decadica o ad impulsi.
-   Premere il tasto di memorizzazione. Riagganciare il microtelefono.

Nota: se attivata la selezione decadica la funzione Flash (R) non è attiva.

Passare da un tipo di selezione all'altro durante la connessione in linea

Se il telefono è impostato sul tipo di selezione ad impulsi e si desiderano utilizzare funzioni per le quali è necessaria la selezione multifrequenza (per es. l'ascolto remoto di una segreteria telefonica), durante la connessione è possibile modificare il tipo di selezione.






-  Durante la connessione: premere il tasto asterisco.
-  Digitare le cifre per il controllo da remoto della segreteria.

Riagganciando il microtelefono si passa nuovamente al tipo di selezione precedente.



Uso su sistemi telefonici privati (PABX)

Inserire/cancellare i codici di accesso alla linea esterna (urbana)

Se il telefono viene usato come derivato di un PABX può essere utile memorizzare uno o più codici di accesso alla linea urbana, poichè consentono di inserire automaticamente una pausa nella selezione. È possibile memorizzare un massimo di 3 codici di accesso.

-    Sollevare il microtelefono, premere in sequenza i tasti indicati.
- Se in una posizione di memoria non è memorizzato alcun codice di accesso, sul display viene utilizzato .
- Se sono programmati più codici, vengono visualizzati uno accanto all'altro; è possibile modificare quello che lampeggia.
- Con  è possibile passare da un codice all'altro modificandoli come segue:



Cancellazione di un codice d'accesso:



-   Premere il tasto di memorizzazione. Riagganciare il microtelefono.

Inserimento di un codice di accesso:


-  Inserire un codice composto da 1 a 3 cifre.

Inserimento di ulteriori codici di accesso:

-   Premere il tasto di ripetizione della selezione ed inserire il codice di accesso successivo.

-   Premere il tasto di memorizzazione. Riagganciare il microtelefono.

Tasto R (utilizzo su sistemi telefonici privati)

Se da un interno del PABX è stata instaurata una conversazione sulla linea pubblica è possibile mettere in attesa la chiamata e/o trasferirla ad un altro interno del PABX. Per tale procedura normalmente si utilizza il tasto Flash . L'attivazione di altri servizi o funzioni dipende dal vostro centralino telefonico. All'acquisto il tasto Flash è preimpostato con un tempo di interruzione di 90 ms normalmente adatto per l'uso dei servizi aggiuntivi sui sistemi telefonici pubblici. Nel caso di uso su PABX può invece essere necessario modificare il tempo di Flash su un valore diverso (per es. 600 ms). In ogni caso prima di modificare il tempo di Flash verificare la condizione adatta per il vostro centralino telefonico poichè se impostato su un valore diverso non funzionerà.

Impostare il tempo di flash del tasto R



Sollevare il microtelefono, premere in sequenza i tasti indicati.



Inserire il tempo di flash desiderato:
0: 90 ms (impostazione al momento dell'acquisto); **1:** 120 ms; **2:** 270 ms; **3:** 375 ms; **4:** 600 ms.



Premere il tasto di memorizzazione. Riagganciare il microtelefono.

Utilizzo su Centrale Telefonica Pubblica

Le centrali pubbliche generalmente consentono di usufruire di utili servizi aggiuntivi (talvolta da richiedere all'operatore di rete mediante abbonamento). Per l'attivazione di tali servizi talvolta è necessario usare il tasto R. Qualora utilizzando il tasto R si presentino problemi, assicurarsi che per il tasto sia stato impostato il tempo di Flash corretto.

Uso del Tasto R (Flash) su centrale telefonica pubblica

A seconda dei paesi, anche se usato su centrale telefonica pubblica, può essere necessario modificare l'impostazione del tempo di Flash:

- ◆ Belgio, Paesi Bassi, Svizzera: 120 ms (codice 1)
- ◆ Francia, Lussemburgo, Portogallo, Germania, Grecia: 270 ms (codice 2)
- ◆ Altri paesi europei: 90 ms (codice 0).

Utilizzare i tasti di selezione rapida come „tasti funzione“

Qualora si utilizzino i servizi aggiuntivi su centrale pubblica come per es. il trasferimento di chiamata o l'avviso di chiamata è necessario per la loro attivazione, disattivazione, interrogazione (sullo stato attuale) l'inserimento di una combinazione prestabilita di tasti fornita dall'operatore di rete. Per un facile utilizzo questi codici (es. *#43# ecc.) possono essere memorizzati sui tasti di selezione rapida e gestiti come un qualsiasi numero.

Nota:

Se viene attivata la visualizzazione dei simboli e vengono programmati i richiami delle funzioni sul **2° livello** dei **tasti di selezione rapida**, l'attivazione e la disattivazione di servizi tramite „tasto funzione“ può essere associata alla visualizzazione ovvero al mascheramento sul display dei simboli stessi.

Quando vengono programmati i tasti di selezione rapida

sul 2° livello, va pertanto tenuto presente che l'attivazione o la disattivazione dei simboli del display \rightarrow , \rightarrow° , \rightarrow_r e $\frac{+}{-}$ è associata a tasti ben definiti del 2° livello – indipendentemente dai numeri ovvero richiami di funzioni in essi programmati.

Attivare/disattivare la visualizzazione dei simboli per i servizi aggiuntivi

È possibile attivare e disattivare la visualizzazione dei simboli secondo necessità. Nell'impostazione di fabbrica la visualizzazione è attivata.



Sollevare il microtelefono, premere in sequenza i tasti indicati.



0: disattivare; **1:** attivare.



Premere il tasto di memorizzazione. Riagganciare il microtelefono.

Assegnazione consigliata di simboli ai tasti

Se, con la visualizzazione dei simboli attivata, si preme \rightarrow e poi si preme un tasto di selezione rapida, viene attivato o disattivato il servizio di rete indicato nella tabella (la numerazione dei tasti di selezione rapida va dall'alto verso il basso):

\rightarrow +	Assegnazione	Indicazione
<input type="checkbox"/> 1	Trasferimento di chiamata immediato	attivato \rightarrow disattivato
<input type="checkbox"/> 2		
<input type="checkbox"/> 3	Trasferimento di chiamata in caso di mancata risposta	attivato \rightarrow° disattivato
<input type="checkbox"/> 4		
<input type="checkbox"/> 5	Trasferimento di chiamata se occupato	attivato \rightarrow_r disattivato
<input type="checkbox"/> 6		
<input type="checkbox"/> 7	Avviso di chiamata	attivato $\frac{+}{-}$ disattivato
<input type="checkbox"/> 8		






Nota: i servizi devono essere resi disponibili dal vostro operatore di rete. Alcuni di questi servizi potrebbero non essere resi disponibili dall'operatore o non essere di vostro interesse. In questo caso i simboli possono essere associati ad altri servizi a voi utili.

Esempio: trasferimento di chiamata

Qui di seguito è descritto un esempio per l'utilizzo di tasti di selezione rapida come „tasti funzione“. Se la visualizzazione dei simboli è attivata, nell'esempio „Trasferimento di chiamata“ quando viene attivato il servizio, sul display viene

visualizzato il relativo simbolo, che sparisce se il servizio viene disattivato.




Ad esempio, presso il proprio operatore di rete la procedura per l'attivazione della funzione di „Trasferimento di chiamata” consta di tre fasi:





Richiamo funzione	Numero a cui viene trasferita la chiamata	Conclusione funzione
   	Numero telefonico	

Si hanno le possibilità riportate di seguito:




- ◆ Digitare ogni volta, tramite tastiera, la procedura completa.
- ◆ Memorizzare la procedura su **tasti di selezione rapida** come funzione **complessiva insieme al numero** di una destinazione fissa a cui trasferire il numero oppure solo il **richiamo della funzione** e la **conclusione della funzione**. In tal modo ci si riserva la possibilità di stabilire un numero di destinazione del trasferimento diverso di volta in volta.

Programmare il trasferimento di chiamata su un tasto funzione

-    Sollevare il microtelefono, premere in sequenza i tasti indicati.
- Premere il tasto funzione per la memorizzazione della funzione, si visualizzerà il simbolo „↳ attivato” (v. pag. 7). Se nel tasto è già memorizzato un numero di telefono, esso viene visualizzato sul display. Se la memoria del tasto è vuota, sul display viene visualizzato ☐.

-     Con la sequenza di tasti indicata, che deve essere tuttavia confermata dal vostro operatore di rete presso il quale dovete aver sottoscritto apposito abbonamento al servizio, si attiva il servizio di trasferimento di chiamata che dovrà essere seguito dal numero di destinazione.

(a) Memorizzare il numero di telefono a cui andranno sempre trasferite le chiamate

-  Inserire il numero di telefono destinatario del trasferimento.
- Premere il tasto cancelletto per concludere la funzione.
-   Premere il tasto di memorizzazione. Riagganciare il microtelefono.

o ...



(b) Lasciare libera la scelta del numero a cui destinare la chiamata di volta in volta

Premere il tasto Shift. Questo tasto fa sì che quando in un secondo momento viene attivato il „trasferimento di chiamata” immediato, il cursore lampeggi nella posizione nella quale dovrà essere inserito il numero di telefono al quale dovrà essere trasferita la chiamata.



Premere il tasto cancelletto per concludere la funzione.



Premere il tasto di memorizzazione. Riagganciare il microtelefono.

Attivazione dell'inoltro di chiamata con il tasto funzione



Sollevare il microtelefono, premere il tasto Shift.



Premere il tasto di selezione rapida nel quale è memorizzata la funzione, si visualizzerà il simbolo „↳ attivato”. Sul display viene visualizzato ↳.

(a) Il numero di destinazione del trasferimento è stato memorizzato

Normalmente l'operatore di rete comunica con un annuncio vocale l'avvenuta attivazione.



Riagganciare il microtelefono.

Da questo momento in poi le chiamate entranti vengono trasferite al numero programmato; il telefono non squilla.

(b) Numero di destinazione non memorizzato nel tasto funzione







Inserire il numero destinatario del trasferimento, premere il tasto di ripetizione della selezione per concludere l'inserimento del numero telefonico. Normalmente l'operatore di rete comunica con un annuncio vocale l'avvenuta attivazione.



Riagganciare il microtelefono.

Da questo momento in poi le chiamate entranti vengono trasferite al numero inserito; il telefono non squilla.

Memorizzare su un tasto la funzione “Disattivare il trasferimento di chiamata”

È possibile disattivare il trasferimento di chiamata generalmente mediante la sequenza di tasti    . Anche in questo caso la procedura dovrà esservi confermata dal vostro operatore di rete. Tale procedura può essere

memorizzata su un apposito tasto di selezione rapida. Se la visualizzazione dei simboli è abilitata dopo la disattivazione del servizio, il simbolo ↳ scompare dal display.



Sollevare il microtelefono, premere in sequenza i tasti indicati.



Premere il tasto di selezione rapida previsto per la visualizzazione del simbolo „↳ **disattivato**“ (v. pag. 7).



Inserendo questa sequenza di tasti il servizio di trasferimento di chiamata viene normalmente disattivato. La sequenza dovrà comunque esservi confermata dal vostro operatore di rete.



Premere il tasto di memorizzazione. Riagganciare il microtelefono.

Disattivazione del trasferimento di chiamata con il tasto funzione



Sollevare il microtelefono, premere il tasto Shift.



Premere il tasto nel quale è memorizzata la sequenza di disattivazione del servizio. Riagganciare il microtelefono.

Dopo la disattivazione il simbolo ↳ scompare. L'avvenuta corretta disattivazione viene normalmente segnalata tramite apposito annuncio vocale.

Appendice

Manutenzione

Pulire il telefono solo con un panno umido o antistatico. Non utilizzare in nessun caso un panno asciutto poiché si potrebbero generare cariche elettrostatiche che potrebbero danneggiare il telefono. Non impiegare detersivi aggressivi.

Se il telefono non funziona nel modo dovuto

Non si sente la suoneria: il volume della suoneria potrebbe essere impostato su 0.

Microtelefono sollevato, non si sente il tono di linea: il cavo di linea è collegato correttamente alla presa?

Il segnale di linea è presente, ma il telefono non effettua la selezione: la modalità di selezione è impostata come richiesto dalla centrale telefonica alla quale si è collegati (v. pag. 6)?

Solo nel caso di centralini telefonici: il numero viene selezionato ma il destinatario non viene chiamato. Verificare che sia stato programmato il codice di accesso alla linea urbana.

L'interlocutore non sente: è stato premuto il tasto Mute? Premerlo di nuovo. È inserito bene il connettore del cavo del microtelefono?

Il tasto R non funziona: verificare che il tempo di flash sia impostato come richiesto dalla centrale telefonica.

Etichette

Etichette bianche per i tasti di selezione rapida sono disponibili in Internet all'indirizzo <http://www.siemens.com/euroset>

Aperto la pagina (riga in alto) scegliere il paese Italia poi "scegliere il prodotto" selezionando Euroset 5015 ed aprire il link "Manuali" dove troverete anche il foglietto rubrica da stampare.

Garanzia

Per poter usufruire della garanzia, il consumatore deve presentare lo scontrino o ricevuta che faccia piena prova della data di acquisto (data da cui decorre il periodo di garanzia) e della tipologia del bene acquistato; pertanto, anche qualora non sia stato consegnato, si suggerisce di tornare in negozio e richiedere sempre il rilascio dello scontrino anche qualora l' esercente commerciale obietti che lo stesso non è più necessario a seguito dell'avvenuto concordato fiscale. Si avverte infatti, che l'art. 33 della legge 24 novembre 2003, n. 326 ha previsto espressamente che "per gli esercenti commerciali che hanno aderito al concordato preventivo fiscale è prevista la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale, salvo che non venga richiesto dal cliente"; ciò significa che il consumatore ha diritto a pretendere lo scontrino, documento necessario per provare l'avvenuto acquisto, presupposto per ottenere il rimedio in garanzia.

Il terminale è sottoposto alla Direttiva Europea 99/44/CE ed al relativo D.Lgs. di recepimento per l'Italia n. 24 del 02/02/2002 per ciò che riguarda il regime di garanzia legale per i beni di consumo. Il testo completo delle condizioni di garanzia e modalità di applicazione della stessa sono a Vostra disposizione consultando il sito <http://www.siemens.it/gigaset> nell'area riservata al Customer Care.

CONFORMITA' CE

Con la presente Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG dichiara che questo terminale è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva 1999/05/CE.

Questo prodotto è stato progettato per la connessione e l'uso sulla rete telefonica analogica Italiana.

Ogni requisito specifico del Paese è stato tenuto in debita considerazione.

Copia della dichiarazione CE di conformità, redatta ai sensi della Direttiva 1999/05/CE, è disponibile al seguente indirizzo Internet:

<http://www.siemens.com/gigasetdocs>

oppure è possibile richiederla telefonando al servizio clienti Siemens.

CE 0682